

DYSTRYBUTOR CB CORE

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Butlowy dystrybutor chłodzący zaprojektowany w celu dostarczania dużych ilości wody zimnej i gorącej, zapewniając najwyższy poziom higieny i łatwość konserwacji.

Dystrybutor CB Core łączy w sobie najnowocześniejszą technologię chłodzenia ze stonowanym i atrakcyjnym wzornictwem.

To proste i praktyczne urządzenie, które może dozować wodę schłodzoną do temperatury 5°C i podgrzewać wodę do 90°C.



UWAGA: gorąca woda osiąga wysokie temperatury. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wrząca woda i para mogą spowodować oparzenia w przypadku kontaktu ze skórą. **Nie dotykać kranów dozujących, aby uniknąć poparzeń.**

DOZOWANIE WODY



- 1** Aby nalać gorącej wody, użyj kranu po lewej stronie, stojąc twarzą do dystrybutora. Dźwignia wody gorącej ma funkcję bezpieczeństwa, przed naciśnięciem dźwigni należy przesunąć przednią część dźwigni do wewnątrz. Naciśnij dźwignię, aż do uzyskania wymaganej objętości wody. Zwolnij dźwignię, aby zatrzymać przepływ.
- 2** Aby nalać zimnej wody, użyj kranu po prawej stronie, stojąc twarzą do dystrybutora. Naciśnij dźwignię, aż do uzyskania wymaganej objętości wody. Zwolnij dźwignię, aby zatrzymać przepływ.



WYMIANA BUTLI NA WODĘ

Gdy butla jest pusta, należy ją natychmiast wymienić, aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu systemów wodnych, gdy urządzenie jest włączone.

Weź butlę, usuń naklejkę z nakrętki, ostrożnie podnieś butlę i umieść ją na dystrybutorze wody, w razie potrzeby lekko naciskając.

W miarę napełniania zbiorników wodą, w butli zaczną unosić się pęcherzyki powietrza.

