

DYSTRYBUTOR INDIGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

 1-50+

Dystrybutor wody podłączany do sieci wodociągowej.

Urządzenie Indigo zapewnia nieograniczony dostęp do zimnej i gorącej jak również gazowanej wody.

Przeznaczone jest do instalowania do sieci wodociągowej, przygotowuje wodę gorącą w zakresie temperatur 92-95°C oraz schłodzona w zakresie 5-10°C.

Dozowanie wody

Woda zimna:

aby urządzenie zaczęło podawać wodę zimną należy wcisnąć przycisk w kolorze błękitnym.



Woda gorąca:

aby urządzenie zaczęło podawanie wody gorącej należy w pierwszej kolejności pchnąć przycisk w kolorze czerwonym, a następnie wcisnąć go w dół.



Opróżnianie ociekacza

W urządzeniu INDIGO POU ociekacz znajduje się zaraz pod nalewkami.

Aby wyjąć ociekacz, w celu pozbycia się z niego wody, należy go wysunąć do góry.

