

DYSTRYBUTOR MIDEA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

 1-10

Dystrybutor filtrujący MIDEA zapewnia wysokiej jakości wodę do picia. Urządzenie wyposażone jest w lampę UV jak również tryb ECO, który automatycznie wyłącza ogrzewanie wody w nocy przy pomocy detektora SMART, co pozwala oszczędzić 30% energii.

Urządzenie Midea zapewnia nieograniczony dostęp do wody w temperaturze otoczenia, zimnej i gorącej. Przeznaczone jest do instalowania do sieci wodociągowej.



Uruchamianie

1. Włącz urządzenie, aby rozpocząć korzystanie.
2. Podczas pierwszego uruchomienia naciśnij przyciski do wydawania zimnej i gorącej wody, aż do momentu wypłynięcia zimnej i gorącej wody z kranu. Upewnij się, że powietrze zostało usunięte z zasobników na gorącą i zimną wodę oraz że wskaźnik zabezpieczenia przed przegrzaniem produktu jest w stanie normalnym.
3. Po wykonaniu kroku 2, włącz przełączniki ogrzewania i chłodzenia znajdujące się z tyłu urządzenia, w zależności od faktycznego zapotrzebowania. Zielony przełącznik odpowiada za chłodzenie, a czerwony za ogrzewanie.

Panel sterowania:



Przycisk Wody o Temperaturze Otoczenia

Dotknij przycisku Wody o Temperaturze Otoczenia, ikona się zaświeci, co oznacza, że wybrano wodę o temperaturze otoczenia.



Przycisk Wody o Temperaturze Otoczenia

Dotknij przycisku Wody o Temperaturze Otoczenia, ikona się zaświeci, co oznacza, że wybrano wodę o temperaturze otoczenia.



Przycisk Zimnej Wody

Dotknij przycisku Zimnej Wody, ikona się zaświeci, co oznacza, że wybrano zimną wodę.



Przycisk Ilościowego Dozowania Wody

Dotknij przycisku Ilościowego Dozowania Wody, ikona się zaświeci, co oznacza, że wybrano funkcję ilościowego dozowania wody.



Przycisk Pobierania Wody

Naciśnij ten przycisk, aby pobrać wodę.



Przycisk ECO

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć tryb ECO, w którym funkcje ogrzewania i chłodzenia są wyłączone, aby oszczędzać energię.

Heating Wskaźnik Ogrzewania

Gdy urządzenie grzeje, wskaźnik ogrzewania jest włączony; gdy urządzenie nie grzeje, wskaźnik jest wyłączony.

Cooling Wskaźnik Chłodzenia

Gdy urządzenie chłodzi, wskaźnik chłodzenia jest włączony; gdy urządzenie nie chłodzi, wskaźnik jest wyłączony.

UV Wskaźnik Sterylizacji UV

Gdy sterylizacja UV jest włączona, wskaźnik UV się zapala.

Filter Wskaźnik Żywotności Filtra

Gdy żywotność filtra jeszcze się nie skończyła, wskaźnik jest włączony; po wygaśnięciu żywotności filtra wskaźnik zaczyna migać.



Po włączeniu zasilania, ikona Kubka pozostaje włączona.