

DYSTRYBUTOR CB DANU

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Nowocześnie wyglądający, ładowany od dołu dystrybutor do wody z butli. Zaprojektowany i wyprodukowany z wielką starannością, aby mieć pewność, że będzie on dostarczał najwyższej jakości wodę gorącą i zimną



UWAGA: gorąca woda osiąga wysokie temperatury. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wrząca woda i para mogą spowodować oparzenia w przypadku kontaktu ze skórą. **Nie dotykać kranów dozujących, aby uniknąć poparzeń.**

PANEL STEROWANIA



- 1 Wskaźnik poziomu wody
- 2 Przycisk wyboru wody gorącej / przycisk dozowania
- 3 Panel informacyjny
- 4 Przycisk wyboru wody zimnej / przycisk dozowania
- 5 Punkt dozowania wody

DOZOWANIE WODY

Aby dozować wodę gorącą:

- dotknij i przytrzymaj przycisk wyboru wody gorącej **2** przez 3 sekundy,
- po 3 sekundach przycisk dozowania **3** zaświeci się i stanie się aktywny,
- zwolnij przycisk wyboru wody gorącej, a następnie dotknij i przytrzymaj przycisk dozowania, aż do uzyskania wymaganej objętości gorącej wody.

Aby dozować wodę zimną:

- dotknij i zwolnij przycisk wyboru wody zimnej **4**,
- przycisk dozowania staje się aktywny,
- dotknij i przytrzymaj przycisk dozowania, aż do uzyskania wymaganej objętości zimnej wody.

Czas dozowania wszystkich rodzajów wody wynosi 25 sekund.

Aby kontynuować dozowanie większej ilości wymaganego rodzaju wody, powtórz powyższe kroki.

WYMIANA BUTLI

Otwórz dolne przednie drzwiczki dystrybutora, wyśnij butlę z wodą, unieś rurkę syfonu z butli i połóż syfon na czystej powierzchni. Otwórz naklejkę na górze nowej butli, zamontuj rurkę syfonu w butli, wsuń butlę do szafki i zamknij drzwiczki, odczekaj kilka minut, aż poziom wody w dystrybutorze zostanie uzupełniony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- W żadnym wypadku nie należy używać środków czyszczących zawierających substancje ściernie lub chlor, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię dystrybutora.
- Do czyszczenia paneli należy używać łagodnego mydła.

