



Instrukcja obsługi systemu Culligan

/urządzenia dozujące wodę o temperaturze pokojowej i grzewczo-chłodzące, stojaki na urządzenia i butle wody, butle wody/

I. Zalecenia ogólne

1. Urządzenie należy ustawić, zainstalować i używać w miejscu z dobrą wentylacją, tak by wolna przestrzeń po jego bokach i z tyłu wynosiła minimum 5 cm, na równym i poziomym podłożu (na podłodze*, stojaku lub blacie**).
2. Temperatura otoczenia w miejscu używania urządzenia (także z butlą wody) nie powinna być niższa niż 5°C.
3. Nie należy instalować lub używać urządzenia (także z butlą wody) ani przechowywać butli z wodą w miejscach nasłonecznionych, w pobliżu źródeł ciepła lub roślin, w pomieszczeniach zapyłonych lub narażonych na intensywne zapachy oraz gdzie istnieje ryzyko występowania wody na posadzkach.
4. Urządzenie musi być instalowane i używane zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami, a także zgodnie z warunkami jego eksploatacji (podłączenie do sieci elektrycznej o parametrach napięcia 230V; gniazdko instalacji elektrycznej zainstalowane prawidłowo i wyposażone w bolec ochronny uziemienia; w czasie używania należy unikać odłączania urządzenia z sieci oraz wyłączania funkcji grzania).
5. Ze względu na ryzyko oparzenia należy zachować ostrożność podczas korzystania z kranika przeznaczonego do czerpania podgrzanej wody.

II. Instalacja urządzenia

1. Pierwsza instalacja (obejmuje montaż i uruchomienie) urządzenia powinna zostać przeprowadzona przez przedstawiciela firmy Culligan Polska.
2. Aby przenieść urządzenie w inne miejsce, należy upewnić się czy miejsce to spełnia wymogi ustawienia, instalacji i używania urządzenia oraz wykonać następujące czynności: Urządzenie grzewczo-chłodzące:
 - Zdjąć butlę wody nawet, jeśli jest w niej woda, wyłączyć funkcję grzania, odłączyć od zasilania i opróżnić ociekacz.
 - Podczas przestawiania lub transportu urządzenie musi znajdować się zawsze w pozycji pionowej, a przed jego ponownym uruchomieniem należy odczekać 15 minut.
 - Urządzenie powinno być podłączone do gniazdka z bolcem ochronnym.
 - Przed nałożeniem butli na urządzenie należy postąpić zgodnie z punktem IV. Instrukcji „Wymiana butli na urządzeniu”.
 - Po nałożeniu pełnej butli należy wcisnąć kranik wody gorącej (czerwony kranik), a następnie kranik wody zimnej (niebieski kranik). Trzymać do

momentu pojawienia się wypływu ciągłego strumienia wody.

- Należy odczekać, aż w butli przestaną pojawiać się pęcherzyki powietrza.
- Należy włożyć wtyczkę do gniazdka, a następnie przełączyć włącznik grzania znajdujący się z tyłu urządzenia z pozycji „0” na „1”.
- Po około 20 minutach należy sprawdzić, czy urządzenie grzeje i chłodzi wodę.
- Urządzenie dozujące wodę o temperaturze pokojowej:
- Zdjąć butlę nawet, jeśli jest w niej woda.
- Ustawić urządzenie w nowym miejscu.
- Przed nałożeniem butli na urządzenie należy postąpić zgodnie z punktem IV. Instrukcji „Wymiana butli na urządzeniu”.

3. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości w pracy urządzenia, prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem 22 735 52 00 (numer płatny – zgodnie z taryfą operatora).

III. Używanie i przechowywanie butli wody

1. Butle służą tylko i wyłącznie do przechowywania wody Culligan. Napełnianie butli inną wodą lub używanie innej wody może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub uczynienia go niezdatnym do użytku.
2. Butle zarówno pełne, jak i puste należy przechowywać w suchym, czystym, zacienionym i chłodnym pomieszczeniu (temperatura poniżej 20 °C), zabezpieczonym przed wpływem czynników atmosferycznych, niedostępnym dla zwierząt.
3. Butle wody należy chronić przed zniszczeniem lub uszkodzeniem mechanicznym lub termicznym. Używanie butli wody zniszczonych lub uszkodzonych może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub uczynienia go niezdatnym do użytku.
4. Butle należy przechowywać i utrzymywać w czystym stanie. Używanie butli wody zabrudzonych może prowadzić do pogorszenia się jakości wody.
5. Z fabrycznie zamkniętej butli z wodą należy zdjąć folie ochronną tuż przed użyciem.

IV. Założenie i wymiana butli wody na urządzeniu

Urządzenie nie powinno pozostawać bez butli nawet jeśli jest ona pusta.

Po opróżnieniu butli należy:

1. Zdjąć pustą butlę wody z dystrybutora podnosząc ją energicznie do góry.

2. Przed założeniem nowej butli z wodą przetrzeć jej szyjkę i górną powierzchnię czystą i miękką ściereczką.
3. Przed zerwaniem folii z kapsla umyć ręce wodą z mydłem i wytrzeć do sucha.
4. Zerwać z kapsla folię zabezpieczającą i naklejkę.
5. Nie dotykając kapsla i szyjki butli, trzymając butlę za rączkę należy ją odwrócić do góry dnem i nałożyć na iglicę urządzenia.

V. Sanityzacja urządzenia

Culligan Polska przeprowadza regularnie sanityzację – szczegóły zawarte są w Załączniku nr 1 do Instrukcji.

VI. Konserwacja urządzenia

1. Przed konserwacją należy odłączyć urządzenie z sieci zasilającej oraz wyłączyć funkcję grzania.
2. Obudowę urządzenia należy przecierać czystą, wilgotną miękką ściereczką.
3. Ociekacz znajdujący się pod kranikami/pod dyszami podającymi wodę należy przecierać czystą, wilgotną miękką ściereczką a następnie wycierać do sucha ręcznikiem papierowym zanim urządzenie zostanie podłączone do sieci zasilającej.
4. Przed ponownym podłączeniem urządzenia należy odczekać 15 minut co pozwoli na uniknięcie zwarcia.

VII. Stojaki

Zalecane jest przechowywanie butli wody na stojakach ustawionych na równym i poziomym podłożu (na podłodze* lub blacie**). W przypadku używania stojaka na butle wody należy:

1. Wszystkie butle zarówno pełne jak i puste umieszczać na stojaku szyjką butli zwróconą ku górze.
2. Umieścić stojak w miejscu czystym, nienasłonecznionym, z dala od źródeł ciepła, roślin lub intensywnych zapachów.

W przypadku używania stojaków na urządzenia należy:

1. Umieścić urządzenie na stojaku, tak aby mogło one być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i właściwościami.
2. Umieścić stojak na równym i poziomym podłożu (na podłodze* lub blacie**).

VIII. Instrukcja higieniczna

Należy pamiętać o podstawowych zasadach dla utrzymania higieny:

- Nie wolno dotykać szyjki i kapsla na butli i należy chronić je przez zabrudzeniami lub zapyleniem.
- Nie wolno dotykać kraników brudnymi rękoma.
- Nie należy zakładać brudnej butli wody na urządzenie.
- Nie należy myć we własnym zakresie kraników i kołnierza urządzenia.
- Należy udostępniać urządzenie do wykonania sanityzacji (szczegóły opisane w Załączniku nr 1 do Instrukcji i w warunkach ogólnych umowy).