


DYSTRYBUTOR POLARIS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1-25

Dystrybutor Polaris to kompaktowy dystrybutor wody filtrowanej, zasilany z sieci wodociągowej. Serwuje wodę zimną, gorącą oraz w temperaturze pokojowej.



DWIE OPCJE DOZOWANIA:

1. WSTĘPNY WYBÓR WIELKOŚCI KUBKÓW (PRE-SELECT)

Ustawienia fabryczne wielkości kubków w systemie PRE-SELECT wynoszą:

SMALL - MAŁY = 300 ml

MEDIUM - ŚREDNI = 500 ml

LARGE - DUŻY = 750 ml

UWAGA: Są to przybliżone rozmiary i mogą się nieznacznie różnić.

Wybierz żądany rozmiar po lewej stronie panelu sterowania ❶ Wybór pozostanie podświetlony. Ikona kropli wody zacznie migać.

Wybierz żądaną temperaturę wody po prawej stronie panelu sterowania ❷ Wybór pozostanie podświetlony.

Nalej napój, naciskając i zwalniając ikonę kropli wody na środku panelu sterowania ❸

UWAGA: Rozmiar kubka PRE-SELECT nie działa w przypadku gorącej wody.

2. NAPÓJO DOWOLNEJ WIELKOŚCI (ANY-SIZE)

Wybierz żądaną temperaturę wody ❷

Naciśnij i przytrzymaj ikonę kropli wody na środku panelu sterowania, aby rozpocząć nalewanie ❸

Zwolnij ikonę kropli wody, aby zatrzymać nalewanie.

UWAGA: Urządzenie automatycznie zatrzyma nalewanie napoju po 180 sekundach, chyba że zostanie zatrzymane ręcznie. Najdłuższy czas pojedynczego wydawania napoju wynosi 180 sekund.

PROGRAMOWANIE ROZMIARÓW KUBKÓW

Opcja PRE-SELECT umożliwia zaprogramowanie rozmiarów butelek lub kubków. Aby zaprogramować rozmiar kubka:

Umieść swój pojemnik pod punktem dozowania wody. Określ rozmiar kubka za pomocą funkcji PRE-SELECT ❶

Naciśnij i przytrzymaj tę ikonę, aż zacznie migać (około 5 sekund).

Naciśnij ikonę kropli wody, aby rozpocząć dozowanie ❸ i cofnij palec.

Gdy zostanie wydana żądana ilość wody, dotknij ikonę kropli wody, aby zatrzymać wydawanie ❸

Sygnal dźwiękowy będzie wskazywał, że rozmiar kubka został zaprogramowany.

Powtórz czynności dla innych rozmiarów kubków w ramach funkcji PRE-SELECT.

PRZYWRÓCENIE DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

Jeśli konieczne jest przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia, naciśnij i przytrzymaj ikonę SMALL  i ikonę COLD  przez 3 do 5 sekund, aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Oznacza to, że wszystkie ustawienia zostały przywrócone do wartości fabrycznych.