



DYSTRYBUTOR SODA MINI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1-30

Dystrybutor wody z wysoką wydajnością i nasyceniem wody gazowanej.

- Oświetlenie LED strefy dozowania
Migająca dioda LED sygnalizuje nieprawidłowe działanie dystrybutora.



WODA GORĄCA 
Przytrzymaj 3 sekundy, aby odblokować.
Naciśnij, aby nalać.



WODA ZIMNA
Naciśnij, aby nalać.



WODA GAZOWANA
Naciśnij, aby nalać.

- Jedno dozowanie: maks. 60 sekund



W przypadku nieprawidłowości skontaktuj się z serwisem



Regularnie czyść tacę ociekową



Zachowaj min. 15 cm wolnej przestrzeni z tyłu



Chroń urządzenie przed słońcem, wysoką temperaturą i wilgocią