

DYSTRYBUTOR CB ULTRA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Butlowy dystrybutor wody zaprojektowany i wyprodukowany z wielką starannością, aby dostarczał najwyższej jakości wodę gorącą lub zimną i gazowaną



UWAGA: gorąca woda osiąga wysokie temperatury. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Wrząca woda i para mogą spowodować oparzenia w przypadku kontaktu ze skórą. **Nie dotykać kranów dozujących, aby uniknąć poparzeń.**

INFORMACJA: ze względów bezpieczeństwa należy nacisnąć czerwony przycisk przez 3 sekundy, aż kontrolka zacznie migać. Zwolnij przycisk, aby odblokować, a następnie naciśnij go ponownie w ciągu 5 sekund, aby dozować gorącą wodę.

PANEL STEROWANIA



Wciśnij odpowiedni przycisk, aby nalać wodę:

- 1 przycisk dozujący – woda gorąca
- 2 przycisk dozujący - woda gazowana
- 3 przycisk dozujący – woda zimna

Ze względów bezpieczeństwa należy nacisnąć czerwony przycisk przez 3 sekundy, aż kontrolka zacznie migać. Zwolnij przycisk, aby odblokować, a następnie naciśnij go ponownie w ciągu 5 sekund, aby dozować gorącą wodę.



TYMCZASOWE WYŁĄCZENIE

Urządzenie może pozostawać nieużywane lub wyłączone przez dłuższy czas. W takich przypadkach, mając zamiar ponownie go użyć, należy postępować w następujący sposób:

- Jeżeli dystrybutor był wyłączony przez okres dłuższy niż 24 godziny, należy wylać co najmniej 5 litrów wody (w zależności od potrzeb i jakości wody);
- Jeżeli woda nie była nalewana przez okres dłuższy niż 24 godziny, przed jej spożyciem należy wylać co najmniej 2 litry wody;
- W razie potrzeby zdezynfekuj dystrybutor;
- Dystrybutor musi być obsługiwany w pełnej zgodności z przepisami higienicznymi, aby zagwarantować odpowiednią jakość wody.

