

DYSTRYBUTOR UNLIMITED

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA



Dystrybutor wody podłączany do sieci wodociągowej o doskonałej wydajności oczyszczania, łatwej obsłudze i stylowym wyglądzie.


Urządzenie **Unlimited nabołtowy** zapewnia nieograniczony dostęp do zimnej i gorącej jak również gazowanej wody.

Przeznaczone jest do instalowania do sieci wodociągowej, przygotowuje wodę gorącą w zakresie temperatur 92-95°C oraz schłodzona w zakresie 5-10°C.



PANEL STEROWANIA

1. Włącz zasilanie dla wody sodowej za pomocą przycisku znajdującego się z tyłu dystrybutora wody.
2. Naciśnij jakikolwiek przycisk do wody, aby woda wypełniła zbiorniki.
3. Zanim włączysz zasilanie dla wody gorącej za pomocą przycisku znajdującego się z tyłu dystrybutora, naciśnij przycisk do wody gorącej i upewnij się, że woda może przepływać przez kranik.



Pierwsze schłodzenie trwa od 40 minut do 1 godziny.
Pierwsze podgrzanie trwa 20 minut.

Zanim naciśniesz przycisk do nalewania wody gorącej, naciśnij przycisk odbezpieczający. Ze względów bezpieczeństwa nalewanie wody jest ograniczone do 60 sekund. Jeżeli potrzebujesz więcej wody, ponownie naciśnij przycisk do wody.

Naciśnij przycisk do wody zimnej lub sodowej, aby nalać wodę. Ze względów bezpieczeństwa nalewanie wody jest ograniczone do 60 sekund. Jeżeli potrzebujesz więcej wody, ponownie naciśnij przycisk do wody.

